

Система	Наименование	×10,000 км	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000	100 000	
		Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
Двигатель	Моторное масло		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Масляный фильтр двигателя		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Воздушный фильтр		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Адсорбер		Замена каждые 10 лет или 120 000 км										
	Система охлаждения двигателя		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Охлаждающая жидкость двигателя		Замена каждые 24 месяца или 40 000 км										
	Приводной ремень		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Ремень насоса для охлаждения		Замена каждые 100 000 км										
	Ремень ГРМ		Замена каждые 100 000 км										
	Топливная система (бак, трубы, соединения)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
	Топливный фильтр		Замена каждый 1 год или 30 000 км										
	Свечи зажигания		-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-
Проверка двигателя диагностическим прибором		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
Трансмиссия	Специальная жидкость для автоматических трансмиссий		Замена каждые 48 месяцев или 90 000 км										
	Жидкость для гидравлических приводов		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Тормозная система	Тормозная система и стояночный тормоз (функционирование)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Тормозные диски и колодки		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Уровень тормозной жидкости		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Тормозная жидкость		Замена каждые 24 месяца или 40 000 км										
Система кондиционирования	Проверка системы кондиционирования воздуха		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Фильтр кондиционера		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Электрическая система	Аккумулятор		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Функционирование всех световых сигналов		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Функционирование все окон		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Функционирование звукового сигнала		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Функционирование стеклоочистителя		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Проверка всей электрической системы диагностическим прибором		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И
Ходовая часть и кузов	Все дверные шарниры и защелки		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
	Приводные валы		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Система рулевого управления (рейка, рулевые наконечники)		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Болты и гайки (кузов)		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
	Амортизаторы		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Проверка выхлопной системы и ее герметичности		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
	Колеса и давление колес		И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	
Норматив работ в часах:			1,5	1,5	1,9	2,5	1,5	1,9	1,5	2,5	2,5	3,5	

*Примечание:
И – Инспекция: Осмотрите и очистите, отремонтируйте, отрегулируйте, заполните или замените при необходимости
З – Замена
С – Смазка
П – Протяжка
О – Очистка

Время и пробег планового технического обслуживания должны основываться на том, что произойдет раньше.